

PROGRAMAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA PARA TODOS OS MODELOS DE *ECO_nTIMER* :

1. DESLIGAR O AR QUANDO A TEMPERATURA FICAR ABAIXO DO VALOR PROGRAMADO.

Primeiro devemos programar a temperatura entre 21 e 29 graus Celsius para o ar condicionado ser desligado quando a temperatura ficar abaixo do valor programado. Não é necessário digitar a dezena 2, mas sim apenas a unidade entre 1 e 9.

Estando em modo de programação (ver item 4.1 do manual), clique em um botão de número entre **1** e **9**. O LED ficará aceso sem piscar, indicando que o *ECO_nTIMER* está aguardando a "digitação" da letra **X** que finalizará a programação para a temperatura de desligamento.

Ex: Para gravar uma temperatura de desligamento abaixo de 25 graus Celsius, digite **5** (luz permanece acesa) e em seguida **X**, o LED retornará a piscar no modo de programação.

Pronto! A temperatura de desligar foi programada.

Quando a temperatura ficar abaixo do valor programado o sinal de desligar é enviado a cada minuto durante 5 minutos. Após 5 minutos o sinal de desligar não será mais enviado.

2. LIGAR O AR QUANDO A TEMPERATURA FICAR ACIMA DO VALOR PROGRAMADO.

Primeiro devemos programar a temperatura entre 21 e 29 graus Celsius para o ar condicionado ser ligado quando a temperatura ficar acima do valor programado. Não é necessário digitar a dezena 2, mas sim apenas a unidade entre 1 e 9.

Estando em modo de programação (ver item 4.1 do manual), clique em um botão de número entre **1** e **9**. O LED ficará aceso sem piscar, indicando que o *ECO_nTIMER* está aguardando a "digitação" da letra **Y** que finalizará a programação para a temperatura de ligar.

Ex: Para gravar uma temperatura de ligar acima de 27 graus Celsius, digite **7** (luz permanece acesa) e em seguida **Y**, o LED retornará a piscar no modo de programação.

Pronto! A temperatura de ligar foi programada.

Enquanto a temperatura ficar acima do valor programado o sinal de ligar é enviado a cada minuto durante os primeiros 10 minutos. Após 10 minutos, o sinal de ligar é enviado a cada 30 minutos, por até 24 horas. Após 24 horas o sinal de ligar não será mais enviado.

IMPORTANTE: Só aceita entrada se a temperatura escolhida para desligar **X** for menor do que a temperatura para ligar **Y**. Se o número for igual a zero **0** a respectiva função temperatura é desativada ao clicar **X** ou **Y**.